

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Пылесос не работает.	<p>Вилка пылесоса вставлена неправильно.</p> <p>Выключатель на эргономичной насадке в положении "0".</p> <p>Розетка гибкого шланга неправильно соединена.</p>	<p>Проверьте и вставьте вилку в розетку в корпусе.</p> <p>Нажмите на выключатель.</p> <p>Проверьте, чтобы розетка шланга была правильно соединена с соответствующим штифтом.</p>
Пылесос плохо всасывает.	<p>Компоненты или трубы забиты.</p> <p>Ракель сопла всасывания изношен или поврежден.</p>	<p>Проверьте и очистите гибкий шланг и насадку для всасывания.</p> <p>Проверьте и замените резинку.</p>
Минимальный уровень в котле.	Отсутствие воды в котле.	Залейте воду в котел.
Красный индикатор указывает на минимальный уровень воды в котле и загорается при наличии воды в баке или в котле.	-	Обратитесь в специализированный центр поддержки.
Пол ровный, а прибор плохо всасывает.	Резинка насадки для полов непригодна.	Замените резинку.
Стекла и поверхности царапаются.	<p>Резинка загрязнена.</p> <p>Резинка разрушена.</p> <p>Установлена насадка с щеткой.</p>	<p>Промойте резинку пеной.</p> <p>Замените резинку</p> <p>Кстановите насадку с резинкой.</p>