

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
При нажатии кнопки разблокирования рычагов одновременно с рычагами вращения щетки, машина не запускается.	Вилка отсоединенна.	Подключить вилку.
Диск-держатель пэда не вращается	Рычаг вращения щетки/держателя пэда не нажат.	Нажать рычаг.
	Возможное наличие ино-родных тел.	Удалить застрявшие ино-родные тела.
Отсутствует подача воды.	Бак пуст.  Рычаг подачи воды не нажат.	Наполнить бак.  Нажать рычаг.
Полирующая жидкость не поступает.	Бак пуст.  Не нажата кнопка.	Наполнить бак.  Нажать кнопку.
Недостаточная очистка пола.	Несоответствующий пэд или химическое вещество.  Пэд изношен.	Использовать пэд или химическое вещество, соответствующие типу полируемого пола.  Заменить пэд.
Неравномерная работа машины или сильная вибрация.	Проверить, что пэд идеально центрирован на диске держателя пэда.  Пэд не подходит для типа пола.	Переустановить пэд, правильно центрируя его на диске держателя пэда.  Использовать пэд, соответствующий типу полируемой поверхности.
Машина неожиданно выключается в процессе работы.	Срабатывание термореле двигателя.	Нажимать кнопку восстановления, пока не послышится "клик" и убедиться, что машина работает в правильном диапазоне.