

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЯ
Нажатие кнопки (34), машина не включится.	<p>Переключатель цепей в положение „0”.</p> <p>Силовой кабель отключен.</p>	<p>Нажмите переключатель питания.</p> <p>Подключите кабель.</p>
Не вращается щетка.	<p>Функция карточки повреждена.</p> <p>Сенсорный датчик рукоятки является дефектным.</p> <p>Мотор щетки поврежден.</p> <p>Переключатель вращения щетки не нажат.</p>	<p>Заменить.</p> <p>Заменить.</p> <p>Заменить.</p> <p>Нажмите переключатель.</p>
Не работает пылесос.	<p>Функция карточки повреждена.</p> <p>Мотор щетки поврежден.</p> <p>Переключатель не нажат.</p> <p>Бак для восстановления воды заполнен.</p>	<p>Заменить.</p> <p>Заменить.</p> <p>Нажмите переключатель.</p> <p>Слить, промыть и очистить бак и находящиеся в нем зонды.</p>
Прибор не сушит хорошо и оставляет на полу следы воды.	<p>Пылесос выключен.</p> <p>Всасывающий шланг заблокирован.</p> <p>Грязный скребок.</p> <p>Наполнен бак с грязной водой.</p> <p>Фильтр для грязной воды засорен.</p> <p>Лезвия кромки изношены.</p>	<p>Включите пылесос.</p> <p>Проверьте и если нужно почистите шланг между всасывающей планкой и баком накопителем.</p> <p>Очистите скребка.</p> <p>Слейте воду из бака с грязной водой.</p> <p>Очистите фильтр.</p> <p>Поверните их или смените.</p>

<b>ПРОБЛЕМЫ</b>	<b>ПРИЧИНЫ</b>	<b>УСТРАНЕНИЯ</b>
Нет воды при выходе.	Бак с чистой водой пуст.  Перевключатель пуска электроклапана не нажат.  Кран закрыт.  Фильтр заблокирован.  Не работает электроклапан.	Наполните бак.  Нажмите перевключатель.  Включите кран.  Почистите фильтр.  Обратитесь в службу технической поддержки.
Очистка полов недостаточна.	Щетки и моющие средства неадекватны.  Щетка изношена.	Используйте подходящие щетки или моющие средства в зависимости от вида пола и уровня загрязнения.  Замените щетку.